

Postup montáže čtyřhranného pletiva bez zapleteného napínacího drátu



Potřebný materiál:

Pletivo - dostatečné množství dle obvodu pozemku + rezerva

Sloupky - doporučený rozestup sloupků je 2,5 - 3 m

Vzpěry

Napínací drát (= ND) - množství dle druhu pletiva (s ND / bez ND)

Vázací drát průměr 1,4 mm nebo 2,0 mm - cca 30 m drátu na 50 bm pletiva

Napínáky, opasky, očka na napínáky, přichytky na napínací drát

Napínací tyč, očka na přichycení napínací tyče

Branky či brány

Stínící tkanina + vázací montážní pásy

Beton či zemní vruty



Potřebné nástroje:

Zemní motorový či ruční vrták o průměru 150 mm (lze nahradit rýčem a lopatou)

Stavební provázek na vytyčení obvodu pozemku

Ruční bagr na výběr zeminy z děr

Lopata a stavební kolečko na beton

Vodováha na vyrovnání sloupku

Vrtačka + vrták do kovu velikost 8 mm (na montáž vzpěr)

Kleště na utahování napínáku (= ráčny), doporučujeme vodoinstalační "sikovky"

Štípací kleště, případně "kombinačky"

Kleště ROCAFIX a spony

Pracovní rukavice, pevnou obuv

nakupte nad **24.900 Kč !!!**
zapůjčíme Vám motorový vrták
ZDARMA*

nakupte nad **14.900 Kč !!!**
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další
ZDARMA*

 **případné dotazy na čísle**
724 544 173



více info a podmínky služby naleznete na stránkách www.levne-pletivo.cz/pujcovna
*ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.

1) Vytyčení pozemku a hloubění děr

Pomocí stavebního provázku a dřevěných kolíků si vytyčte pozemek. Vyvrtejte díry o průměru 150 mm a hloubce 50 - 70 cm cca po 2,5 m (vzdálenost můžete upravit dle délky jednotlivých stran).

Maximální přípustná délka mezi sloupky je 3 m.

Natáhněte si stavební provázek tak, aby byl na středu vyhloubených děr a v takové výšce nad terénem, ve které chcete mít spodní napínací drát pletiva. Dalším krokem je, vyznačit si na každém sloupku značku ve stejné výšce, aby byly všechny sloupky ve stejné úrovni nad nataženým provázkem.



2) Usazení vzpěr

Vzpěra po obou stranách sloupku musí být na každých 25 - 30 m plotu a při každé změně směru.

Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákové šroubu (jsou součástí vzpěry) v 2/3 výšky sloupku nad terénem.

Po zasypání sloupek suchým betonem a jejich vyrovnaní do správné výšky, necháme beton ztuhnout podle počasí 3-5 dní.


3) Přichycení napínáků (ráčen) a napínacích tyčí

Napínák přichytíme na sloupek pomocí opasku nebo zbytkem napínacího drátu.

Jestliže potřebujeme přichytit napínák z dvou stran sloupku (např. na rohový či průběžný sloupek) použijeme dvě očka na přichycení napínáku, které navlečeme na opasek.

Na počáteční a koncový sloupek je vhodné použít napínací tyč. Napínací tyč se také doporučuje, pokud používáme branky či brány. (Sloupky od bran a branek jsou o průměru 60mm a plot vypadá více esteticky při použití napínacích tyčí).

Při použití napínací tyče spojíme napínák a opasek očkem se závitem, v ostatních případech použijeme klasický šroub s matkou velikosti M6. Očka na přichycení napínací tyče se používají pouze nahoru a dolů, tzn. na jednu napínací tyč potřebujeme 2 očka se závitem na upevnění napínací tyče.



Napínáky používejte pouze na sloupky, které mají boční vzpěru, pokud budete vypínat pomocí napínáku, který bude na sloupku bez vzpěry, dojde k vychýlení sloupku.

4) Napnutí napínacích drátů


Na sloupky namontujeme příchytky na napínací drát, v ideálním případě je vhodné použít na 1 sloupek 3 příchytky (při výšce pletiva 150cm a vyšší), případně 2 příchytky (při výšce pletiva 125cm a nižší).

Na sloupcích, kde jsou napínáky, příchytky nemontujeme, protože napínací drát bude uchyten v napínáku.

U pletiv výšky 100cm a 125cm stačí 2 řady napínacích drátů (nahore a dole). U pletiv výšky 150cm a vyšší je potřeba použít 3 řady napínacích drátů (nahore, uprostřed a dole).


Napínací dráty se vypínají pomocí napínáků (ráčen). Napínací drát na jedné straně upevníte ke sloupku a na druhé straně vložíte do napínáku (ráčny) a pomocí kleští „sikovek“ či „kombinaček“ drát vypnete.

Po vypnutí vložíme napínací dráty do příchytek na každém sloupku.



tip

Při rozmotávání roli navěšujeme pletivo po každých cca 50cm, jakmile rozvineme celou roli, vrátíme se na začátek a navěšujeme jeden háček po druhém a zároveň pletivo ručně popotahujeme, aby bylo vypnuté. Pokud máme pletivo vypnuté a zavěšené na horním napínacím drátu, zaháčkujeme pletivo k spodnímu napínacímu drátu.



5) Natažení pletiva

Roli pletiva postavíme k 1. sloupku, pokud používáme napínací tyče, provlečeme napínací tyč první „vlnovkou“ na pletivu a napínací tyč vložíme do oček na sloupku.

Pokud napínací tyče nepoužíváme, přichytíme začátek pletiva k prvnímu sloupku pomocí vázacího drátu (vázací drát provlečeme každým okem na pletivu a kolem sloupku).

Roli pletiva postupně rozmotáváme a navěšujeme na horní napínací drát.



„kleště ROCAFIX“

Posledním krokem je přivázání pletiva ke středovému napínacímu drátu (cca 3x mezi sloupky) vázacím drátem nebo kleštěmi a sponami ROCAFIX.

Dále je vhodné přimontovat pletivo ke každému sloupku (na 2-3 místech dle výšky pletiva)

info

Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např.:

- návod na montáž uzlového pletiva
- návod na rozpletení a spojení pletiva
- a mnoho dalších...



SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku 100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu
nad 24.900 Kč s DPH
ZDARMA*

objednávky a dotazy na čísle

724 544 173

Na našem e-shopu www.levne-pletivo.cz/pujcovna naleznete veškerý souhrn dostupného náradí, podmínek půjčení a informací o produktech vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA***

zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku 150/180 mm

150 Kč/den

zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminy po zemním vrtání

150 Kč/den

kleště BEKA CLIP

- doporučené k montáži svařovaných pletiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení pletiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

kleště Krepovací

- pro krepování (dovpnutí) svařovaných pletiv

80 Kč/den

hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného pletiva + krepování

150 Kč/den

* Ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku
**na motorový vrták je vyžadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks