

NÁVOD NA MONTÁŽ

jednokřídových branek

dvoukřídových bran



PLOTY DOBRÝ

Všechno dobrý!

Potřebný materiál:

- ▶ brána či branka
- ▶ beton

Potřebné nástroje a nářadí:

- ▶ zemní motorový nebo ruční vrták (průměr 150 mm)
- ▶ ruční bagr na výběr zeminy z děr
- ▶ lopata a stavební kolečko na beton
- ▶ palice či dřevěný kůl (na zhutnění betonu)
- ▶ vodováha



POSTUP MONTÁŽE

1) Výkop děr

Před kopáním děr je dobré si přesně změřit rozteč mezi sloupky branky či brány.

Pozn.:

Díky tomu, že branky a brány dodáváme již ve složeném stavu, je přeměřování i následná montáž poměrně snadná. Pokud však montujete bránu či branku, kterou je potřeba teprve zkompletovat, doporučujeme tak učinit ještě před samotným kopáním děr, abyste rozteč sloupků změřili opravdu přesně.



PLOTY DOBRÝ
Všechno dobrý!

2) Betonáž a montáž

Sloupky vložíme do připravených děr, zasypeme betonem a vyrovnáme pomocí vodováhy.

Po vytvrdnutí betonu (7-10 dní) na sloupky namontujeme úchyty a na ně nasadíme křídla brány.





www.plotydobry.cz
info@plotydobry.cz
tel.: +420 377 223 120



PLOTY DOBRÝ
Všechno dobrý!