

## Postup montáže uzlového pletiva



### Potřebný materiál pro stavbu plotu:

**Uzlové lesnické pletivo** - počet metrů dle obvodu pozemku + rezerva  
**Sloupky** - dřevěné kůly průměr cca 10 cm nebo ocelové sloupky + vzpěry pozink

### Materiál pro uchycení pletiva na sloupky:

a) na dřevěné kůly se používají „U“ svorky (=telegrafické svorky) nebo stavební hřebíky  
b) na ocelové sloupky se používá Vázací Zn drát Ø 1,4 mm a přichytky na napínací drát, samořezné



### Potřebné nástroje:

**Zemní motorový či ruční vrták průměr 150 mm** (lze nahradit rýčem a lopatou)  
**Stavební provázek a dřevěné kolíky** na vytyčení obvodu pozemku  
**Ruční bagr** na výběr zeminy z děr  
**Lopata a stavební kolečko** na beton  
Nástroj na uhuštění betonu (palice, dřevěný kůl, aj.)  
**Vodováha** na vyrovnání sloupku  
**Vrtačka + vrták do kovu velikost 8 mm** (na montáž vzpěr)  
**Kladivo** na hřebíky / „U“ svorky  
**Štípací kleště** („kombinačky“, případně elektrikářské)  
**Beton na ocelové sloupky, těžké kladivo (palice) na dřevěné kůly** (pouze se zatloukají)  
Pracovní rukavice, pevnou obuv



**nakupte nad 24.900 Kč !!!  
zapůjčíme Vám motorový vrták  
ZDARMA\***

**nakupte nad 14.900 Kč !!!  
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,  
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další  
ZDARMA\***

 **případné dotazy na čísle  
724 544 173**

více info a podmínky služby naleznete na stránkách [www.levne-pletivo.cz/pujcovna](http://www.levne-pletivo.cz/pujcovna)  
\*ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.

## 1) Vytyčení pozemku a vyvrtání děr

Pomocí stavební provázku a dřevěných kolíků si vytyčte pozemek. Vyvrtejte díry o průměru 150 mm cca po 2,5 m (vzdálenost můžete upravit dle délky jednotlivých stran). Pokud nepotřebujete mít plot v rovině, např. v lese můžete vytyčení pozemku provázkem vynechat.

Jestliže používáte dřevěné kůly, je lepší do půdy vyvrtat díry menšího průměru, než je průměr kůlů, které do nich budeme vkládat a poté je zatloukat kladivem či palicí.

## 2) Usazení ocelových sloupků a vzpěr

Do vyvrtaných děr vložíme sloupky a zasypeme betonem. Pomocí vodováhy vyrovnáme sloupek do kolmé polohy. Na sloupky můžete navrtat příchytky na vodící drát. Vzpěra po obou stranách sloupku musí být i na každých 25 - 30 m plotu a při každé změně směru plotu. Boční vzpěry se upevňují pomocí násadky a hákového šroubu (jsou součástí vzpěry) v 2/3 výšky sloupku nad terénem.

Pokud používáte dřevěné kůly je potřeba první a koncový kůl, rohy a delší plochy zajistit proti namáhání v tahu šikmými vzpěrami!

## 3) Natažení pletiva

### a) Při použití ocelových sloupků:

Roli postavte k prvnímu sloupku a oko po oku přidržujte pletivo ke sloupku, poté roli rozvinujte, ručně vypínejte a průběžně dráťte ke sloupkům pomocí vazacího drátu.

### b) Při použití dřevěných kůlů:


Roli postavte k prvnímu kůlu a pomocí „U“ svorek nebo hřebíků přichyťte pletivo ke kůlu. Je vhodné použít 8 - 12 „U“ svorek nebo hřebíků. Poté ručně rozvinujte roli a na každém sloupku opět pletivo přichyťte „U“ svorkami nebo hřebíky (4 - 8 ks, dle výšky pletiva).



info

Na stránkách [www.levne-pletivo.cz/navody](http://www.levne-pletivo.cz/navody) naleznete další pomocné návody, např.:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na rozpletení a spojení pletiva
- a mnoho dalších...



## SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku 100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu  
nad 24.900 Kč s DPH  
**ZDARMA\***

objednávky a dotazy na čísle

**724 544 173**

Na našem e-shopu [www.levne-pletivo.cz/pujcovna](http://www.levne-pletivo.cz/pujcovna) naleznete veškerý souhrn dostupného náradí, podmínek půjčení a informací o produktech vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA\***

### zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku 150/180 mm

150 Kč/den

### zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminy po zemním vrtání

150 Kč/den

### kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných pletiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

### kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení pletiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

### kleště Krepovací

- pro krepování (dovpnutí) svařovaných pletiv

80 Kč/den

### hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného pletiva + krepování

150 Kč/den

\* Ceny uvedeny včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku  
\*\*na motorový vrták je vyžadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks