

Návod na montáž zemních vrutů



Potřebný materiál:

Zemní vruty - průměru a délky dle Vaší potřeby
Štěrk - na obsypání sloupků usazených ve vrutech
Dřevěné kolíky
Stavební provázek - na vytyčení pozemku



Potřebné nástroje:

Vodováha
Metr
Kladivo
Ocelová tyč popř. ruční vrtací souprava



nakupte nad **24.900 Kč !!!**
zapůjčíme Vám motorový vrták

ZDARMA*

případné dotazy na čísle

724 544 173

nakupte nad **14.900 Kč !!!**
zapůjčíme Vám ruční zemní vrták,
ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další

ZDARMA*

více info a podmínky služby najeznete na stránkách www.levne-pletivo.cz/pujcovna
*ceny uvedené včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.

1) Vyměření pozemku

Pomocí dřevěných kolíků a stavebního provázku si vytyčíme pozemek.
Případné nerovnosti terénu si předem upravíme dle potřeby.

2) Montáž zemních vrutů

Menší zemní vruty se dají zavrtat pomocí ocelové tyče (roksoru)
nebo jinou ocelovou tyčí, kterou najdete třeba doma v dílně.

Pro stavby většího rozsahu je lepší použít „T“ kříž na zavrtání zemních vrutů.

ilustrační foto



Při tvrdé vyschlé půdě si můžeme práci zjednodušit tím, že do půdy předvrtáme kolmou díru SDS vrtákem. Tím také zjistíme, jestli v místě usazení vrutu není nějaká překážka, jako jsou větší kameny či kořen stromu. Jakmile začneme zavrtávat vrut do země, neustále musíme myslet na to, že vrut by měl být v zemi usazen kolmo. Toho docílíme tím, že během zavrtávaní vrutu budeme neustále kontrolovat jeho kolmost pomocí vodováhy. Pokud budete zavrtávat více vrutů, můžete si u nás zapůjčit „T“ kříž na zemní vruty. (Informace na tel. 777 21 21 84), kterou Vám můžeme zaslat přepravní společností až k Vám na zahradu.

3) Vsazení sloupku do zemního vrutu a jeho vyrovnání

Pokud budeme pomocí zemních vrutů stavět plot, nebo budeme chtít do země ukotvit třeba jenom slunečník či věšák na prádlo, pak je postup následovný:

Do zemního vrutu, který máme kolmo zavrtaný v zemi, vložíme sloupek, vyrovnáme jej vodováhou a obsypeme kameninovou drtí. Tím docílíme toho, že sloupek bude v naprosté rovině, i když se nám nepodařilo zemní vrut zavrtat do země kolmo.

info

Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...



SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku
100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu
nad 24.900 Kč s DPH
ZDARMA*

 objednávky a dotazy na čísle
724 544 173

Na našem e-shopu www.levne-pletivo.cz/pujcovna
naleznete veškerý souhrn dostupného nářadí,
podmínek půjčení a informací o produktech
vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA***

zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku
150/180 mm

150 Kč/den

zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminu
po zemním vrtání

150 Kč/den

kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných
plétiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení
plétiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

kleště Krepovací

- pro krepování (dovýpnutí)
svařovaných plétiv

80 Kč/den

hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného plétiva
+ krepování

150 Kč/den

* Cenu uvedenou včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku

**na motorový vrták je využadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks