NÁVOD NA MONTÁŽ

podhrabových desek

PLETIVA DOBRÝ

Všechno dobrý!

OBSAH

	strana:
Stanovení rozteče sloupků	4
Montáž držáků desek	5
Nasazení podhrabových desek	6
Montáž vzpěr	6

Potřebný materiál:

- podhrabové betonové desky
- držáky desek - koncové a průběžné
- případně vzpěry, držáky vzpěr, šrouby k držákům

Potřebné nástroje a nářadí:

- vrtačka s vrtákem do kovu

PLETIVA DOBRÝ
Všechno dobrý!

POSTUP MONTÁŽE

1) Stanovení rozteče sloupků

U podhrabových betonových desek je nutné dodržet přesnou rozteč mezi sloupky. Držák podhrabové desky má přesah jen cca 3-4 cm.

› V případě, že mezi sloupky nebudeme mít dostatečný rozestup, lze to ještě vyřešit zkrácením podhrabové desky (jejím seříznutím).

› V případě příliš velkého rozestupu mezi sloupky se vám již podhrabovou desku namontovat nepodaří.

Proto je důležité opravdu přesně stanovit rozteče sloupků, než vůbec začneme hloubit díry a betonovat.

PLETIVA DOBRÝ
Všechno dobrý!

2) Montáž držáků desek

Instalaci podhrabových desek na sloupky provádíme teprve až je beton zcela vyzrálý (po 7-10 dnech od zabetonování sloupků).

Držáky podhrabových deskek máme buď koncové nebo průběžné.

Průběžné instalujeme tím způsobem, že je na sloupek navlékneme horem a pomocí samořezných šroubů připevníme v potřebné výšce ke sloupku.

Koncové držáky přiložíme z boku sloupku a v požadované poloze připevníme samořeznými šrouby. Lze tak vytvořit úhel mezi jednotlivými plotovými poli.

3) Nasazení podhrabových desek

Desky zhora opatrně vsuneme do držáků.

4) Vzpěry

Pokud montujeme i vpěry, připevňujeme je přímo na desku a to pomocí držáku vzpěry.

Držák nasuneme na desku, nasadíme na něj vzpěru a přesuneme do požadované pozice. Poté vyvrtáme díru skrz desku a provlečeme jí (i očkem v držáku) speciální šroub k tomu určený. Poté vzpěru upevníme ke sloupku.

PLETIVA DOBRÝ
Všechno dobrý!

www.pletivadobry.cz
info@pletivadobry.cz
tel.: +420 377 223 120

PLETIVA DOBRÝ
Všechno dobrý!