

Kompletace a zabetonování branky-brány



Potřebný materiál:

Zahradní brána či branka
Vzpěry - 2ks z každé strany 1ks
Kvalitní beton



Potřebné nástroje a nářadí:

Zemní motorový či ruční vrták průměr 200mm (lze nahradit rýčem a lopatou)
Ruční bagr na výběr zeminy z dř
Lopata a stavební kolečko na beton
Nástroj na zhuťení betonu (palice, dřevěný kůl, apod.)
Vrtáčka + vrták do kovu velikosti 8mm (na montáž vzpěr)
Dřevěné latě, prkna, kůly, apod. na vypodložení a oporu než beton vytvrde

The image shows two identical promotional cards for tool rentals, placed side-by-side. Both cards have a black background with yellow and white text. They feature a yellow diagonal banner across the middle with the word 'ZDARMA*' in large, bold letters. Above this banner, there is text in yellow: 'nakupte nad 24.900 Kč !!!' and 'zapůjčíme Vám motorový vrták'. Below the banner, there is more text: 'nakupte nad 14.900 Kč !!!' and 'zapůjčíme Vám ruční zemní vrták, ruční bagr, kleště ROCAFIX a BEKACLIP, a další'. At the bottom left of each card is a yellow box containing a phone icon and the text 'případné dotazy na čísle' followed by the phone number '724 544 173'. The bottom right corner of each card contains small text: 'více info a podmínky služby najeznete na stránkách www.levne-pletivo.cz/pujcovna' and '*ceny uvedený včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny.'

**Bránu-branku si na rovné ploše
rozbalíme a začneme kompletovat:**

vložíme zámek do rámu křídla brány-branky,
následně do zámku vložíme "fabku",
kterou k zámku přichytíme přiloženým šroubem.
Následně přichytíme plastové kování a upevníme kliku.



- branka jednokřídlá -

Bránu-branku můžeme betonovat dvěma způsoby:

1) Pomocí motorového vrtáku (můžeme také použít zemní ruční vrták) vyvrtáme do zeminy díry na sloupky o průměru 150-200 mm a hloubce 70-90 cm. Zabetonujeme si nejprve sloupky pomocí betonu. Sloupky nevkládáme na samotné dno připravených děr v zemi. Vložíme je do děr tak hluboko jak potřebujeme. Důležité je, že sloupek bude usazený v zemině a jehož celkový betonový sloupec bude v nezámrzné hloubce 70 - 90 cm. Vzdálenost mezi vnitřními stranami sloupků (světlá šířka) si stanovíme dle rozměru šířky brány-branky a přičteme 5 - 7 cm. Panty mají závitové uchycení ke sloupkům, kterými docílíme přesné mezery mezi bránou - brankou a dorazovým sloupkem.

Necháme beton vyzrát po dobu 5 - 7 dnů a poté můžeme zavěsit bránu - branku.

2) Pomocí motorového vrtáku (můžeme také použít zemní ruční vrták) vyvrtáme díry na sloupky o průměru 150-200 mm a hloubce 70-90 cm. Na rovné ploše si sestavíme bránu - branku a také přichytíme pomocí závitových pantů ke sloupku - sloupkům. Jakmile budeme mít vše připraveno, zkompletováno, tak nosné části brány - branky (tzn. sloupky) vložíme do předem připravených děr v zemi a zasypeme suchým betonem. Jakmile budeme mít sloupky zabetonované, začneme bránu - branku vyrovnávat do naprosté roviny a požadované výšky. K tomuto úkonu budeme potřebovat pomocný materiál: vodováhu, stavební provázek, vázací drát, dřevěné klíny a dřevěné latě nebo prkna. V momentě dosažení naprosté roviny a požadované výšky vše zafixujeme pomocným materiélem. Následně udusáme beton pomocí palice nebo dřevěného kůlu a necháme jej vyzrát 5 - 7 dnů. Jakmile bude beton dostatečně tvrdý, můžeme odstranit pomocný materiál, který brání nežádoucímu pohybu celé sestavy.



- brána dvoukřídlá -

info

Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- návod na montáž uzlového pletiva
- a mnoho dalších...



SHARKS sh520

- motorový zemní vrták
- dostupné průměry vrtáku
100/150/200 mm



400 Kč/den

při objednávce materiálu
nad 24.900 Kč s DPH
ZDARMA*

 objednávky a dotazy na čísle
724 544 173

Na našem e-shopu www.levne-pletivo.cz/pujcovna
naleznete veškerý souhrn dostupného nářadí,
podmínek půjčení a informací o produktech
vč. návodů montáží na oplocení a jiné.

při objednávce materiálu nad **14.900 Kč s DPH ZDARMA***

zemní vrták RUČNÍ

- dostupné průměry vrtáku
150/180 mm

150 Kč/den

zemní bagr RUČNÍ

- snadné vybírání zeminu
po zemním vrtání

150 Kč/den

kleště BEKACLIP

- doporučené k montáži svařovaných
plétiv na sloupky s prolisem

80 Kč/den

kleště ROCAFIX

- vhodné pro snadné přichycení
plétiva k napínacímu drátu

100 Kč/den

kleště Krepovací

- pro krepování (dovýpnutí)
svařovaných plétiv

80 Kč/den

hřeben RUČNÍ

- k napínání svařovaného plétiva
+ krepování

150 Kč/den

* Cenu uvedenou včetně DPH, vypůjčení zdarma je na 3 pracovní dny, každý další den dle ceníku

**na motorový vrták je využadována vratná záloha 3000 Kč, na ostatní položky 500 Kč/ks