

NÁVOD NA MONTÁŽ

jednokřídových branek

dvoukřídových bran



PLETIVA DOBRÝ

Všechno dobrý!

OBSAH

strana:

Výkop děr

4

Betonáž a montáž

6

Potřebný materiál:

- ▶ brána či branka
- ▶ beton

Potřebné nástroje a nářadí:

- ▶ zemní motorový nebo ruční vrták (průměr 150 mm)
- ▶ ruční bagr na výběr zeminy z děr
- ▶ lopata a stavební kolečko na beton
- ▶ palice či dřevěný kůl (na zhutnění betonu)
- ▶ vodováha



POSTUP MONTÁŽE

1) Výkop děr

Před kopáním děr je dobré si přesně změřit rozteč mezi sloupky branky či brány.

Pozn.:

Díky tomu, že branky a brány dodáváme již ve složeném stavu, je přeměrování i následná montáž poměrně snadná. Pokud však montujete bránu či branku, kterou je potřeba teprve zkompletovat, doporučujeme tak učinit ještě před samotným kopáním děr, abyste rozteč sloupků změřili opravdu přesně.



5

2) Betonáž a montáž

Sloupky vložíme do připravených děr, zasypeme betonem a vyrovnáme pomocí vodováhy.

Po vytvrdnutí betonu (7-10 dní) na sloupky namontujeme úchyty a na ně nasadíme křídla brány.





www.pletivadobry.cz
info@pletivadobry.cz
tel.: +420 377 223 120



PLETIVA DOBRÝ
Všechno dobrý!