

Rozbalení kompaktní role pletiva



1. Odstraníme ochranou fólii na obou koncích role pletiva.
2. Z konce role pletiva uvolníme provaz a konec pletiva přichytíme kolíky nebo zatížíme.
3. Pletivo rozbalíme (rozvineme) na plochu tak, aby zůstalo v kompaktním (zhuštěném) stavu. Pletivo v žádném případě, současně s rozbalováním, neroztahujeme!
4. Rozbalené (rozvinuté) pletivo postupně natáhneme.
5. Roztáhnuté pletivo vizuálně zkontrolujeme a případně vypletené oka pootočením zapleteme, následně přichytíme na sloupky a natáhneme.



Na stránkách www.levne-pletivo.cz/navody naleznete další pomocné návody, např:

- návod na rozpletení a spojení pletiva
- návod na montáž čtyřhranného pletiva
- a mnoho dalších...

